

Приставка	LEXION 700					LEXION 600					TUCANO 500			TUCANO 400				TUCANO 300		AVERO		DOMINATOR
	780	770	760	750	740	670	660	650	630	620	580	570	560	450	440	430	420	340	320	240	160	130
<b>Жатки CERIO</b>																						
CERIO 930	■	■	■	■	■	■	■	□			■	■	■	■	■							
CERIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□				
CERIO 680						■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	
CERIO 620											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□
CERIO 560											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Стандартные жатки</b>																						
C 490											□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
C 450																						■
C 430														□	□	□	■	■	■	■	■	
C 420																						■
C 370																	□	□	■	■	■	
<b>Жатки VARIO</b>																						
VARIO 1230	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>		□ <sup>1</sup>																
VARIO 1080	■	■	■	■	■	□	□	□														
VARIO 930	■	■	■	■	■	■	■	□			■	■	■	■	■							
VARIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□	□			
VARIO 680						■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
VARIO 620											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	
VARIO 560											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 500											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Жатки MAXFLEX</b>																						
MAXFLEX 1200	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>		□ <sup>1</sup>																
MAXFLEX 1050	■	■	■	■	■	■	■	■														
MAXFLEX 930	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■							
MAXFLEX 770	□	□	□	□	□	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□	□			
MAXFLEX 620						□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
MAXFLEX 560						□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
<b>Жатки MAXFLO</b>																						
MAXFLO 1200	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>		□ <sup>1</sup>																
MAXFLO 1050	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■							
MAXFLO 900	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■							
<b>Складные жатки</b>																						
C 540						□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
C 450						□	□	■	■	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

■ Рекомендуется □ Не рекомендуется

<sup>1</sup> Только TERRA TRAC

<sup>2</sup> Не разрешено для LEXION MONTANA

Приставка	LEXION 700					LEXION 600					TUCANO 500			TUCANO 400				TUCANO 300		AVERO		DOMINATOR	
	780	770	760	750	740	670	660	650	630	620	580	570	560	450	440	430	420	340	320	240	160	130	
<b>CORIO 12-рядная</b>																							
CORIO 1275 C CONSPEED	■	■	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	■																		
CORIO 1270 C CONSPEED	■	■	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	■																		
<b>CORIO 8-рядная</b>																							
CORIO 890 CONSPEED	■	■	■	■	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	□	■	■	■	■	■								
CORIO 880 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	□	■	■	■	■	■								
CORIO 880 FC	■	■	■	■	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	□	■	■	■	■	■								
CORIO 875 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	□	■	■	■	■	■								
CORIO 875 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	□	■	■	■	■	■								
CORIO 875 C	■	■	■	■	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	□	■	■	■	■	■								
CORIO 875 FC	■	■	■	■	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	□	■	■	■	■	■								
CORIO 870 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
CORIO 870 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
CORIO 870 C	■	■	■	■	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
CORIO 870 FC	■	■	■	■	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
<b>CORIO 6-рядный</b>																							
CORIO 690 CONSPEED											■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
CORIO 680 FC CONSPEED											■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CORIO 680 FC											■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CORIO 675 C CONSPEED											■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CORIO 675 FC CONSPEED											■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CORIO 675 C											■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CORIO 675 FC											■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CORIO 670 C CONSPEED											■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CORIO 670 FC CONSPEED											■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CORIO 670 C											■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CORIO 670 FC											■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
<b>CORIO 5-рядный</b>																							
CORIO 575 C																			□	□	□	□	
CORIO 570 C																			□	□	□	□	
<b>CORIO 4-рядный</b>																							
CORIO 475 C																						■	
CORIO 470 C																						■	
CORIO 475 C <sup>1</sup>																						■	
CORIO 470 C <sup>1</sup>																						■	
<b>SWATH UP</b>																							
SWATH UP 450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
<b>SUNSPEED</b>																							
SUNSPEED 16-70	■	■	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	■	■ <sup>2</sup>	■	■															
SUNSPEED 12-75	■	■	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
SUNSPEED 12-70	■	■	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■ <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
SUNSPEED 8-75											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
SUNSPEED 8-70											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Помните, что рекомендации действительны не для всех регионов. Необходимо учитывать региональные Правила допуска транспортных средств к движению. Из-за разных климатических условий или особенностей выращивания культур таблица приставок может отличаться.

Наличие отдельных моделей комбайнов зависит от действующих в соответствующей стране норм токсичности ОГ и может отличаться в разных странах.

Приставки		Жатки VARIO								Жатки CERIO					Стандартные жатки					Складные жатки		
		VARIO 1230	VARIO 1050	VARIO 930	VARIO 770	VARIO 680	VARIO 620	VARIO 560	VARIO 500	CERIO 930	CERIO 770	CERIO 680	CERIO 620	CERIO 560	C 490	C 450 <sup>1</sup>	C 430	C 420 <sup>1</sup>	C 370	C 540	C 450	
Эффективная ширина захвата жатки	мм	12270	10740	9220	7696	6781	6172	5562	4953	9220	7696	6781	6172	5562	4920	4550	4320	4240	3710	5460	4550	
Эффективная ширина захвата жатки	футы	41,00	35,25	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25	16,25	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25	16,14	14,93	14,17	13,91	12,17	17,91	14,93	
Двусторонний привод		●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	
Односторонний привод		–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Складные стебледелители		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●
Регулируемые по высоте без помощи инструментов стебледелители		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Расстояние между ножами и шнеком жатки (мин./макс)	мм	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	579	579	579	579	579	545	560	560	580	545	560	560	
Секционные ножи		●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	
Цельные ножи		–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Мультипальцевый подающий шнек		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	
Разъемные подшипники мотовила и шнека		●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	
Цельные подшипники мотовила и шнека		–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	
Колосоподъемник		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Диаметр шнека жатки (внутренний/наружный)		420/660	420/660	420/660	420/660	420/660	420/660	420/660	420/660	420/660	420/660	420/660	420/660	420/660	380/580	300/580	380/580	380/580	380/580	380/580	380/580	
Сменный нож		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Возможный диапазон гидравлической перестановки	мм	700	700	700	700	700	700	700	700	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Возможный диапазон ручной перестановки	мм	–	–	–	–	–	–	–	–	200	200	200	200	200	–	–	–	–	–	–	–	
Вес (без оборудования для уборки рапса)	кг	4064	3674	2889	2557	2334	2224	2093	1941	2824	2419	2140	2040	1926	1300	1080	1120	1000	940	2100	1980	

#### Автом. сист. управления жаткой

CONTOUR		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	–	○	○	○
AUTO CONTOUR		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	–	○	○	○
Автоматическая установка в положение парковки		●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Автоматическая установка в рабочее положение		●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Регулировка частоты вращения мотовила		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Автоматическая установка высоты мотовила		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Автоматическая установка горизонтального положения мотовила		●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Автоматическое управление столом		●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LASER PILOT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	–	○	○	○

#### Оборудование для уборки риса

Защита шнека жатки от износа		–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	–	–	–
Режущая система для риса		–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	–	–	–
Двойная режущая система		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	○	–	–	–	–	–

#### Оборудование для уборки рапса

Рапсовый стол		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	●	–	–
Рапсовые ножи		○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Рапсовые вкладыши		●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Расстояние между ножом и шнеком жатки	мм	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Возможный диапазон перестановки с оборудованием для уборки рапса		150	150	150	150	150	150	150	150	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

<sup>1</sup> Только DOMINATOR

Приставки		Жатки MAXFLO			Жатки MAXFLEX					
		1200	1050	900	1200	1050	930	770	620	560
Эффективная ширина захвата жатки	мм	11960	10440	9220	11960	10440	9220	7696	6172	5563
Эффективная ширина захвата жатки	футы	40	35	30,25	40,00	35,00	30,25	25,25	20,25	18,25
Двусторонний привод		●	●	●	●	●	—	—	—	—
Односторонний привод		—	—	●	—	—	●	●	●	●
Вертикальная гибкость режущего аппарата	мм	—	—	—	180	180	180	180	180	180
Секционные ножи		●	●	—	●	●	—	—	—	—
Цельные ножи		—	—	—	—	—	●	●	●	●
Мультыпальцевый подающий шнек		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Разъемные подшипники мотвила и шнека		●	●	—	●	●	—	—	—	—
Цельные подшипники мотвила и шнека		—	—	●	—	—	●	●	●	●
Колосоподъемник		●	●	●	○	○	○	○	○	○
Сменный нож		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Рапсовые ножи		○	○	○	—	—	—	—	—	—
Дополнительные подающие шнеки		○	○	○	—	—	—	—	—	—
Масса	кг	3500	3200	2715	3750	3395	2671	2289	1885	1768

#### Автом. сист. управления жаткой

CONTOUR		○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO CONTOUR		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Автоматическая установка в положение парковки		—	—	—	—	—	●	●	●	●
Автоматическая установка в рабочее положение		—	—	—	—	—	●	●	●	●
Регулировка частоты вращения мотвила		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Автоматическая установка высоты мотвила		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Автоматическая установка горизонтального положения мотвила		—	—	—	—	—	—	—	—	—
LASER PILOT		○	○	○	○	○	○	○	○	—

Приставки		SWATH UP 450
Эффективная ширина захвата	мм	4523
Эффективная ширина захвата	футы	14,84
Односторонний привод		●
Количество захватывающих пальцев		392
Масса	кг	1366

Приставки		SUNPEED				
		16-70	12-75	12-70	8-75	8-70
Количество рядов		16	12	12	8	8
Междурядье	см	70	75	70	75	70
Длина лифтера	мм	1800	1800	1800	1800	1800
Ширина лифтера	мм	311	337	311	337	311
Регулируемая ширина зазора	мм	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50
Подшипники мотвила и шнека						
цельные		—	—	●	●	●
разъемные		●	—	—	—	—
Мотвило: цельное, шнек: разъемный		—	●	—	—	—
Сменный нож		●	●	●	●	●
Масса	кг	3300	2820	2638	1800	1720

#### Автом. сист. управления жаткой

Регулировка частоты вращения мотвила		●	●	●	●	●
Автоматическая установка высоты мотвила		●	●	●	●	●
Автоматическая установка горизонтального положения мотвила		—	—	—	—	—

Компания CLAAS постоянно прилагает усилия к тому, чтобы вся ее продукция соответствовала практическим требованиям, и поэтому мы оставляем за собой право на внесение изменений. Приведенные в настоящем проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, не входящем в стандартный объем поставки. Этот проспект издан для распространения во всех странах мира. По вопросам технического оснащения просим обращаться к вашему региональному дилеру от компании CLAAS (прайс-лист). На некоторых фотографиях оборудование частично представлено без защитных устройств с целью более наглядной демонстрации принципа его работы. Снимать защитные устройства самовольно категорически запрещено во избежание причинения вреда жизни и здоровью. Более подробная информация представлена в инструкции по эксплуатации. Все технические характеристики двигателей относятся только к Директиве ЕС по нормам токсичности OF: Stage. Упоминание стандарта Tier служит исключительно для информации и улучшения понимания. Это не предполагает разрешение для регионов, в которых регулирование норм токсичности OF осуществляется в соответствии со стандартом Tier.

Приставки	CORIO CONSPEED 12-рядный		CORIO CONSPEED 8-рядный						CORIO CONSPEED 6-рядный						CORIO 8-рядный					CORIO 6-рядный					CORIO 5-рядный		CORIO 4-рядный				
	1275 C	1270 C	890 C	880 FC	875 C	875 FC	870 C	870 FC	690 C	680 FC	675 C	675 FC	670 C	670 FC	880 FC	875 C	875 FC	870 C	870 FC	680 FC	675 C	675 FC	670 C	670 FC	575 C	570 C	475 C	470 C	475 C <sup>1</sup>	470 C <sup>1</sup>	
Количество рядов	12	12	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	5	5	4	4	4	4	
Междурядье	см	75	70	90	80	75	75	70	70	90	80	75	75	70	70	80	75	75	70	70	80	75	75	70	70	75	70	75	70	75	70
Транспортное положение – неподвижный		●	●	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●
Транспортное положение – складывающийся		–	–	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–
Горизонтальный измельчитель		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ширина захвата	м	9,78	8,63	7,17	6,53	6,18	6,18	5,83	5,83	5,37	4,93	4,68	4,68	4,43	4,43	6,53	6,18	6,18	5,83	5,83	4,93	4,68	4,68	4,43	4,43	3,93	3,73	3,18	3,03	3,18	3,03
Транспортная ширина	м	9,78	8,63	7,17	3,35	6,18	3,00	5,83	3,00	5,37	3,35	4,68	3,00	4,43	3,00	3,35	6,18	3,00	5,83	3,00	3,35	4,68	3,00	4,43	3,00	3,93	3,73	3,18	3,03	3,18	3,03
Стерневой башмак		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Комплект навесного оборудования <sup>2</sup> MONTANA		–	–	–	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–
Комплект оборудования для уборки подсолнечника		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Увеличение высоты делителей		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Шнеки для полеглой кукурузы		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Комплект противорежущих пластин		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Цепное колесо подающего шнека для увеличения частоты вращения		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Электрогидравлическая система для настройки початкоотделительных пластин		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Брызгоотражатель шнека жатки		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Защита от повреждений при транспортировке по дорогам с подсветкой и защитной планкой		–	–	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–
Опора для транспортного прицепа		○	○	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○
Масса	кг	3820	3700	2750	2990	2590	2910	2510	2855	2150	2355	2030	2295	2030	2295	3110	2710	3030	2630	2950	2445	2120	2385	2120	2385	1770	1770	1475	1475	1460	1460
<b>Автом. сист. управления жаткой</b>																															
AUTO CONTOUR		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO PILOT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

<sup>1</sup> Только DOMINATOR 130

<sup>2</sup> Подходит для LEXION 760/750 и 630 MONTANA, не подходит для LEXION 670 MONTANA